

REAKTIVACIJA SENZORA TENDE

Cherubini Mistral – Brzi vodič za korisnike

SAMO 2 MINUTE POSLA

1 OTVORITE TENDU

Pomoću daljinskog upravljača **otvorite tendu** (nije potrebno otvarati je potpuno do kraja).

2 SKINITE SENZOR I POSTAVITE NA 0

Čim otvorite tendu, **odmah skinite kućište senzora** s baze i okrenite rotirajući kotačić na broj **0** prije nego prođe 10 sekundi *(kako senzor ne bi aktivirao sigurnosni alarm i zatvorio tendu)*. Pričekajte da LED lampica kratko bljesne.

3 VRATITE NA BROJ KOJI JE BIO (3 ILI 4)

Okrenite kotačić natrag na željenu osjetljivost (preporučeno na **broj 3 ili 4**).

4 PRITISNITE GUMB SET I PRIČEKAJTE LED LAMPICU

Pritisnite i držite gumb **SET** na senzoru oko **4 sekunde** dok LED lampica ne zabljescne dvaput. Nakon toga odmah vratite (škljocnite) poklopac senzora natrag na bazu tende.

5 POTVRDA RADA (NAKON 10 SEKUNDI)

Pričekajte 10 sekundi dok senzor ne očita položaj mirovanja – motor tende će napraviti kratki pomak (tzv. "klik-klak") kao potvrdu reaktivacije!

✓ **Korisna napomena (Testiranje):** Nakon reaktivacije, senzor prvih 3 minute radi u "Test modu". Ako u tom periodu rukom lagano zatresete prednju letvu tende (cca 5 sekundi), tenda će se sama početi zatvarati, što je potvrda da senzor savršeno radi!

i **Zašto skidamo senzor odmah?** Senzor se 10 sekundi nakon otvaranja tende aktivira. Ako se nakon toga pomakne rukom, registrirat će vibraciju i iz sigurnosti zatvoriti tendu. Zato ga je važno odmah skinuti i prebaciti na 0!